



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

Réponse rapide : Les étiquettes d'identification d'équipements ne sont rentables que si le programme est conçu avant toute commande. Figez un schéma de numérotation non significatif, attribuez un emplacement d'étiquette fixe à chaque classe d'équipement, associez chaque étiquette à sa fiche GMAO lors de la pose et auditez selon un calendrier. Définissez des déclencheurs de réétiquetage qui réémettent toujours l'identifiant d'actif d'origine.

La plupart des programmes d'étiquetage qui échouent ne le font pas le jour de la pose. L'échec apparaît 12 to 36 mois plus tard, lors du premier audit sérieux. Des étiquettes d'identification d'équipements qui semblaient correctes à la pose se révèlent fixées sur un protecteur amovible, désormais monté sur une autre machine. Deux pompes partagent un même numéro parce que deux sous-traitants ont imprimé des plages qui se chevauchent. Un code-barres situé près du carter moteur a tellement chauffé qu'aucun lecteur ne peut plus le lire. Une publication spécialisée indépendante a résumé la situation sans détour : « *L'impression qui s'estompe rend les codes-barres illisibles. L'exposition aux UV, les produits de nettoyage et l'usure peuvent faire disparaître des numéros d'actifs critiques. La défaillance de l'adhésif entraîne des étiquettes manquantes.* » ([Facilities Dive^{\[1\]}](#)).

Chaque lecture échouée se transforme en recherche manuelle. Les recherches manuelles rattachent des ordres de travail à la mauvaise fiche, si bien que l'historique de maintenance, l'amortissement et les preuves de conformité s'éloignent de l'installation physique. Ce guide suit le déploiement complet dans l'ordre : périmètre, numérotation, symbologie, emplacement selon le type d'équipement, association à la GMAO, pilote, audits et réétiquetage. L'objectif est une étiquette qui reste correcte et lisible au moment où l'on en a réellement besoin.

Sommaire

1. [Ce que sont réellement les étiquettes d'identification d'équipements](#)
2. [Comment déployer des étiquettes d'identification d'équipements, étape par étape](#)
3. [Code-barres, QR, Data Matrix ou RFID : choisir le support de données](#)
4. [FAQ](#)
5. [Points clés](#)
6. [Conclusion](#)
7. [Notes](#)

Que sont les étiquettes d'identification d'équipements, et que ne sont-elles pas ?


Une étiquette d'identification d'équipement est un identifiant fixé de façon permanente. Elle porte un identifiant d'actif unique sous deux formes : des caractères lisibles par l'humain et un symbole lisible par machine, tel qu'un code-barres, un QR code, un Data Matrix ou un insert RFID. Son seul rôle est de relier un objet physique à exactement une fiche de votre registre des actifs ou de votre GMAO. Elle diffère donc d'une plaque signalétique OEM, qui indique le modèle, le numéro de série et les caractéristiques assignées du fabricant. Elle diffère aussi d'une étiquette d'inventaire ou de bac, qui

identifie un emplacement de stock plutôt qu'un article individuel.

Le critère de durabilité le plus souvent cité provient des pratiques américaines de marquage dans le domaine de la défense. [MIL-STD-130^{\[2\]}](#) exige que les plaques, étiquettes ou marquages d'identification soient « *aussi permanents que l'espérance de vie normale de l'article et capables de résister aux essais environnementaux et aux procédures de nettoyage spécifiés pour l'article sur lequel ils sont apposés.* » Même en dehors de la défense, c'est une règle de conception utile : l'étiquette doit survivre à la durée de vie de l'équipement, et pas seulement au cycle budgétaire en cours.

Les normes de gestion des actifs exigent le lien avec les données, mais laissent le support physique libre. ISO 55001 n'impose ni code-barres, ni RFID, ni aucun matériau d'étiquette. Son guide d'accompagnement, [ISO 55013:2024^{\[3\]}](#), explique comment gérer les données d'actifs, y compris le registre et la traçabilité. En pratique, l'étiquette est l'extrémité physique d'un modèle de données. Si le modèle de données est erroné, aucun matériau d'étiquette ne peut y remédier.

Comment déployer des étiquettes d'identification d'équipements, étape par étape



Étape 1 : définir le périmètre et le registre avant toute autre chose

Décidez quels éléments reçoivent leur propre étiquette. Un test pratique : un élément reçoit une étiquette si vous allez émettre un ordre de travail à son sujet, l'auditer, l'amortir ou prouver son historique d'inspection. Les consommables et les pièces de rechange relèvent des étiquettes de bac, pas des étiquettes individuelles. Définissez ensuite les classes d'équipement, par exemple les pompes, compresseurs, centrales de traitement d'air, appareillages de commutation, engins mobiles, outils portatifs et baies informatiques. Puis définissez la hiérarchie parent-enfant. Une centrale de traitement d'air peut être le parent, avec le moteur de son ventilateur de soufflage suivi séparément comme enfant. Sans cette hiérarchie, les techniciens étiquettent le composant qui leur tombe sous la main, et le registre se retrouve avec trois identifiants pour une seule machine.

Étape 2 : concevoir un schéma de numérotation qui résiste aux déplacements, aux transferts et aux fusions

L'erreur à long terme la plus courante consiste à introduire du sens dans le numéro. Lorsqu'un emplacement, un service ou un centre de coûts est encodé dans l'identifiant, l'étiquette devient erronée dès le premier déplacement de l'actif. Gardez le sens dans la fiche et le numéro neutre :

- **Longueur fixe, complétée par des zéros, séquentielle.** Une longueur fixe évite les erreurs de tri et rend évidentes les lectures tronquées.
- **Majuscules et chiffres uniquement, sans caractères ambigus.** Écartez O/0 et I/1 pour qu'un technicien qui saisit un numéro à partir d'une étiquette abîmée ne puisse pas confondre l'un avec l'autre.
- **Un court préfixe, uniquement pour ce qui ne change jamais.** Un code d'organisation est sûr. Un préfixe de classe d'équipement est tolérable, car une pompe reste une pompe. Un code de bâtiment ou de local ne l'est pas.
- **Plages préattribuées.** Attribuez à chaque site, sous-traitant ou lot d'impression son propre bloc, afin que deux parties ne puissent jamais émettre le même numéro.
- **Aucune réutilisation.** Un numéro retiré le reste, sinon d'anciens ordres de travail pointeront vers la mauvaise machine.

Deux schémas externes méritent d'être connus. Si des équipements étiquetés circulent entre organisations, par exemple des parcs en location, des équipements de recherche partagés ou des actifs appartenant à des fournisseurs, l'identifiant mondial individuel d'actif (GIAI) de GS1 offre une structure unique à l'échelle mondiale. Il est défini dans le [GS1 EPC Tag Data Standard^{\[4\]}](#), et la version 2,3 (octobre 2025) a ajouté des codages permettant à une étiquette RFID de se décoder en un URI web résolvable. Si l'équipement est livré au département de la Défense des États-Unis, [DFARS 211,274^{\[5\]}](#) et la clause contractuelle 252,211-7003 exigent l'identification unique des articles, marquée selon la norme MIL-STD-130 en vigueur.

Avant de commander, exportez la liste complète des séquences et comparez-la au registre pour détecter les doublons. Les étiquettes imagées de façon permanente ne peuvent pas être corrigées : un doublon découvert après la production oblige à mettre ces étiquettes au rebut.


Étape 3 : choisir la symbologie et inscrire un grade de vérification dans les critères de réception

Les étiquettes d'identification à code-barres ne valent que par le code le plus mal imprimé du lot. Utilisez Code 128 pour les lecteurs portatifs dédiés et les identifiants alphanumériques courts. Utilisez le QR code quand les techniciens scannent avec un téléphone. Utilisez Data Matrix quand la place est comptée ou que le programme s'aligne sur l'IUID. Le tableau comparatif ci-dessous présente les compromis. Quel que soit votre choix, les caractères lisibles doivent correspondre exactement aux données encodées, et la zone de silence autour du symbole doit rester dégagée.

Les contrôles visuels ne suffisent pas. Précisez un grade minimal mesuré selon la norme [ISO/IEC 15415:2024^{\[6\]}](#) pour les symboles 2D (3rd édition, décembre 2024) ou ISO/IEC 15416 pour les codes linéaires. De nombreux programmes industriels exigent le grade B ou mieux à l'émission, ce qui laisse une marge pour l'usure. Pour la ligne lisible par l'humain, les plaques d'équipement militaires conformes à la norme [MIL-DTL-15024G^{\[7\]}](#) prévoient des caractères généralement d'au moins 3/32 pouce, et une profondeur minimale de 0,003 pouce lorsque les caractères sont poinçonnés. C'est un plancher raisonnable pour tout ce qu'un technicien lit à la lampe de poche.

Étape 4 : fixer un seul emplacement d'étiquette par classe d'équipement

C'est avec l'emplacement qu'une étiquette correcte devient inutile. Ces règles valent pour toutes les classes : fixer l'étiquette sur le châssis ou le boîtier fixe, jamais sur des portes, capots, protecteurs ou panneaux amovibles ; la placer du côté où les techniciens se tiennent déjà, près de la plaque signalétique OEM ; et la tenir à l'écart des sources de chaleur, des pièces tournantes, des cordons de soudure, des courbes serrées et des zones de choc. Choisissez ensuite un emplacement précis pour chaque classe et photographiez une unité de référence, afin que le centième installateur pose l'étiquette là où le premier l'a posée. Les auditeurs retrouvent les étiquettes plus vite quand tous les compresseurs sont étiquetés au même endroit.



Type d'équipement	Emplacement de l'étiquette	Emplacement à éviter	Remarque de montage
Pompes et moteurs	Plaque de base ou châssis du skid, côté maintenance	Carcasse du moteur, protecteur d'accouplement	La chaleur de la carcasse et le remplacement des protecteurs sont les deux causes les plus fréquentes de perte d'étiquette
Compresseurs, machines tournantes	Élément rigide du châssis, loin de la source de vibrations	Panneaux qui entrent en résonance	Utiliser des rivets ou des vis ; les collages adhésifs rigides cèdent au cisaillement sous l'effet des vibrations et des cycles thermiques
CVC en toiture, centrales de traitement d'air	Paroi fixe de l'armoire, à côté de la plaque signalétique OEM	Portes des filtres et portes d'accès	Tenir compte des UV et des variations saisonnières de température ; le décollement des bords commence souvent après le premier hiver

Type d'équipement	Emplacement de l'étiquette	Emplacement à éviter	Remarque de montage
Armoires électriques, appareillage de commutation	Côté ou châssis fixe du coffret	Sur des marquages de sécurité, des caractéristiques assignées ou des orifices de ventilation	Ne jamais recouvrir les étiquettes de sécurité, qui relèvent de la norme UL 969^[8]
Chariots élévateurs, engins mobiles, remorques	Châssis ou longeron protégé des chocs	Panneaux de carrosserie, pare-chocs, contrepoids remplaçables	Sur de l'acier exposé aux sels de déneigement ou au milieu marin, isoler les étiquettes en aluminium des métaux dissemblables
Outillage portatif, instruments d'essai	Zone plane du boîtier, loin des zones de préhension	Batteries, mallettes, cordons détachables	Les zones de préhension sont grattées ; les emplacements en retrait ou à profil bas durent plus longtemps
Baies serveurs, équipements réseau	Rail du châssis de la baie ou face de l'équipement	Façades amovibles et plaques d'obturation	S'assurer que l'emplacement reste visible une fois les câbles rangés
Équipements de laboratoire et médicaux	Zone du boîtier en dehors du trajet d'essayage habituel	Poignées, surfaces tactiles	Le nettoyage répété au désinfectant est le principal mécanisme d'usure

Le mode de fixation dépend de la surface. L'adhésif convient aux métaux plans, propres et à haute énergie de surface. La peinture en poudre et la peinture texturée sont des surfaces à basse énergie de surface : elles exigent un adhésif prévu pour elles, ainsi qu'un essai d'application sur le revêtement réel, et non sur un panneau de laboratoire. Les vibrations, le lavage à grande eau et les remises en peinture appellent une fixation mécanique. Les perçages doivent être spécifiés avant la production, et les étiquettes en aluminium sur des surfaces en aluminium doivent utiliser des fixations en aluminium pour éviter la corrosion galvanique. La construction de l'étiquette elle-même, c'est-à-dire l'épaisseur, l'imagerie et l'adhésif, est une décision distincte, que nous traitons sur notre page consacrée aux [étiquettes d'identification en aluminium sur mesure](#) plutôt que de la répéter ici.

Étape 5 : associer chaque étiquette à sa fiche GMAO au moment de la pose

C'est à l'étape d'association que se produisent la plupart des erreurs de données. Le schéma le plus fiable consiste à importer dans la GMAO, avant la pose, toute la séquence préimprimée sous forme de lot « non affecté ». Lors de la pose, le technicien scanne l'étiquette, puis sélectionne ou crée la fiche de l'actif : l'identifiant vient toujours du scan et n'est jamais saisi à la main. Pendant la même visite, relevez les champs qui rendront la fiche utile par la suite : fabricant OEM, modèle et numéro de série relevés sur la plaque signalétique ; classe d'équipement ; actif parent ; emplacement ; criticité ; photo de l'unité étiquetée ; date de pose de l'étiquette ; et construction de l'étiquette. Les deux derniers champs comptent plus qu'il n'y paraît, car ils permettent de prévoir le réétiquetage par lot au lieu de découvrir les défaillances une à une.



Si les étiquettes sont lues avec des téléphones, évitez d'encoder une URL interne codée en dur, car les noms d'hôte changent alors que les étiquettes, non. Encodez l'identifiant de l'actif ou utilisez une structure à résolveur comme GS1 Digital Link. Sa syntaxe d'URI a atteint la version 1,7 in en août 2026, selon le [journal des normes GS1^{\[9\]}](#). Un résolveur permet à un même code d'envoyer aujourd'hui un téléphone vers la bonne page et, après une migration de la GMAO, vers un autre système.

Étape 6 : tester sur vos pires surfaces, puis échelonner le déploiement

Menez un pilote sur un site ou une ligne de production, choisi pour sa difficulté plutôt que pour sa commodité : châssis peints en poudre, skids huileux, chambres froides, unités extérieures et zones de lavage à grande eau. Mesurez quatre choses : le taux de lecture réussie au premier passage à la distance et sous l'angle de travail habituels, le décollement des bords et l'adhérence après au moins un cycle thermique complet, le temps de pose par actif, et les erreurs d'association relevées lors d'un recomptage. Modifiez l'emplacement ou le montage d'après les résultats, et seulement ensuite lancez la production complète. Déployez par ordre de criticité, en commençant par les équipements critiques pour la sécurité et de grande valeur, afin que le registre devienne fiable là où cela compte le plus.

Étape 7 : mener des audits qui repèrent les exceptions, et pas seulement compter les étiquettes

Un audit utile produit des listes d'exceptions, pas un taux de conformité. Quatre exceptions comptent :

- Dans le registre mais non scanné : un actif manquant ou une étiquette perdue.
- Scanné mais absent du registre : un équipement non suivi.
- Scanné à un emplacement qui ne correspond pas à la fiche : un déplacement non documenté.
- Présent mais illisible : une étiquette à remplacer.

Combinez trois niveaux d'audit. Les inventaires physiques complets peuvent être alignés sur la clôture de l'exercice comptable. Les inventaires tournants peuvent couvrir une classe ou une zone à la fois. La vérification événementielle exige un scan d'étiquette pour chaque ordre de travail de

maintenance préventive, de sorte que chaque intervention fait office de petit audit, sans coût de main-d'œuvre supplémentaire. Fixez la fréquence selon la criticité et la valeur plutôt que d'appliquer un seul calendrier à tout.

Étape 8 : réétiqueter tout au long du cycle de vie sans casser l'historique



Consignez par écrit les déclencheurs de réétiquetage pour qu'ils ne dépendent pas du jugement de chacun. Réétiquetez lorsque le code n'atteint plus le grade convenu à distance de travail, lorsqu'un bord s'est décollé, lorsque les fixations présentent de la corrosion, lorsque l'identifiant de l'étiquette ne correspond pas à la fiche, ou lorsqu'une étiquette se trouve sur une pièce amovible. La règle de base : l'étiquette de remplacement porte le même identifiant d'actif, dans la même symbologie, au même emplacement. Consignez le réétiquetage comme un événement sur la fiche. Attribuer un nouveau numéro scinde l'historique de maintenance en deux.

Si une classe d'équipement génère sans cesse des réétiquetages, réimprimer la même étiquette ne fait que relancer le compte à rebours. Modifiez plutôt l'emplacement, le mode de fixation ou la construction de l'étiquette. Un transfert met à jour le champ d'emplacement et conserve l'identifiant. À la mise au rebut, clôturez la fiche, puis retirez ou oblitérez l'étiquette afin qu'une unité vendue ou mise au rebut ne puisse pas être rescannée dans votre registre.

Code-barres, QR, Data Matrix ou RFID : quel support de données convient aux étiquettes d'identification d'équipements ?

Le support de données doit être choisi selon la personne qui scanne, l'appareil utilisé et la distance de lecture. Il ne doit pas l'être selon ce qui paraît moderne.

Support	Lecteur typique	Atout	Point de vigilance	Usage adapté
Code 128 (1D)	Lecteur portatif dédié, laser ou imageur	Rapide et universel ; compact pour les identifiants alphanumériques courts	Exige une étiquette large et une zone de silence propre ; une seule barre abîmée peut empêcher la lecture	Sites équipés de lecteurs portatifs et identifiants jusqu'à environ 10 caractères
QR code	Caméra de téléphone ou imageur	Adapté aux téléphones ; peut contenir un URI de résolveur	Les surfaces brillantes ou brossées créent des reflets ; une URL intégrée au code peut devenir obsolète	Techniciens de terrain et sous-traitants sans lecteur dédié
Data Matrix	Imageur 2D	Très faible encombrement avec une forte correction d'erreurs ; le choix par défaut de l'UID	De nombreuses applications pour téléphone le lisent moins bien que le QR ; vérifier selon ISO/IEC 15415	Petits composants, livraisons de défense, marquage haute densité
RFID UHF passive (sur métal)	Lecteur RFID portatif ou portique	Aucune ligne de visée nécessaire ; compte de nombreux articles à la fois	Le métal désaccorde les inserts standard : une construction pour métal et des essais de lecture sur la surface réelle sont indispensables	Audits à gros volume d'équipements mobiles ou en baie
Code imprimé + RFID	Les deux	Le code imprimé sert de solution de repli si la lecture RF échoue	Deux chaînes d'approvisionnement ; les fixations ne doivent pas se trouver sur l'antenne	Parcs nécessitant à la fois des comptages par portique et des vérifications manuelles

La tendance va vers un identifiant unique qui sert plusieurs lecteurs. La presse spécialisée décrit GS1 Digital Link comme une syntaxe commune permettant à un même QR code de servir à la fois une page web et un scan en entrepôt, et le registre central européen des passeports numériques de produit est devenu opérationnel à la mi-2026 ([PFFC^{\[10\]}](#)). Les passeports ne sont pas encore exigés pour les équipements industriels fixes. Néanmoins, les programmes qui choisissent dès maintenant le GIAI ou un identifiant compatible avec un résolveur auront moins à refaire plus tard.

Approche de numérotation	Exemple de structure	Résiste à un déplacement ?	Quand l'utiliser
Séquentielle non significative	Préfixe d'organisation + numéro de série de longueur fixe	Oui	Le choix par défaut de presque tous les programmes
Code « intelligent » avec emplacement	Bâtiment + local + numéro de série	Non : l'étiquette devient erronée dès le premier déplacement	À éviter ; gardez l'emplacement dans la fiche
GS1 GIAI	Préfixe d'entreprise + référence individuelle d'actif	Oui, et reste unique d'une organisation à l'autre	Équipements partagés, loués ou appartenant à des fournisseurs
DoD UII	Construit selon MIL-STD-130	Oui	Articles livrés au titre de DFARS 252,211-7003

FAQ

FAQ : le numéro d'actif doit-il inclure le bâtiment ou le service ?

Non. Les emplacements et les propriétaires changent, et une étiquette ne peut plus être modifiée une fois posée. Conservez l'emplacement, le service et le centre de coûts comme champs de la fiche GMAO, et gardez un numéro non significatif. Un préfixe d'organisation et, au maximum, un préfixe de classe d'équipement sont les seules informations qui valent la peine d'être intégrées à l'identifiant.

FAQ : peut-on réutiliser les numéros d'actifs d'équipements mis au rebut ?

Non. Les anciens ordres de travail, relevés d'inspection et écritures d'amortissement renvoient toujours au numéro retiré. Le réutiliser rattacherait cet historique à une autre machine. Clôturez la fiche, retirez ou oblitérez l'étiquette physique lors de la mise au rebut, et marquez le numéro comme définitivement utilisé dans votre journal d'attribution.

FAQ : les étiquettes métalliques d'identification d'équipements fonctionnent-elles avec la RFID ?

Un insert RFID standard placé sur ou derrière du métal est désaccordé, et sa portée de lecture peut tomber presque à zéro. Si vous avez besoin de lectures sans ligne de visée, utilisez des étiquettes RFID spécialement conçues pour le métal et testez-les sur la surface revêtue réelle. De nombreux programmes conservent un code-barres imprimé ou un Data Matrix sur la même étiquette comme solution de repli.

FAQ : les étiquettes d'identification sont-elles obligatoires légalement sur les équipements ?

Pour la plupart des organisations privées, aucune loi spécifique ne les impose ; elles soutiennent les contrôles financiers, la maintenance et les audits. La principale exception concerne les équipements livrés au département de la Défense des États-Unis. Ces articles relèvent de DFARS 211,274 et exigent une identification unique des articles, marquée selon MIL-STD-130. Votre contrat, votre assureur ou votre auditeur peut aussi fixer des exigences ; vérifiez donc avant de choisir un schéma de numérotation.

FAQ : que faire lorsqu'une étiquette devient illisible ?

Réémettez le même identifiant d'actif dans la même symbologie et posez l'étiquette au même emplacement, puis consignez un événement de réétiquetage sur la fiche. N'attribuez pas de nouveau numéro. Si la même classe continue de poser problème, examinez l'emplacement, la fixation ou la construction de l'étiquette avant de commander un autre lot de la même étiquette.

FAQ : comment étiqueter un équipement doté de nombreux panneaux amovibles ?

Repérez un élément structurel qui n'est jamais déposé lors des interventions, comme une plaque de base, un longeron de châssis ou la paroi de l'armoire à côté de la plaque signalétique OEM. S'il n'existe aucune surface fixe plane, une étiquette fixée mécaniquement sur un support solidaire de l'équipement vaut mieux qu'une étiquette posée sur un panneau susceptible de se retrouver sur une autre unité.

Points clés

- **Concevez l'étiquette pour qu'elle survive à l'équipement, pas au cycle budgétaire.** — La règle de durabilité de la MIL-STD-130N, révision en date du 2012-11-16, lie la permanence de l'étiquette à l'espérance de vie normale de l'article ([Source](#))
- **Le texte lisible par l'humain exige une taille minimale, pas seulement le choix d'une police.** — La MIL-DTL-15024G fixe des caractères généralement de 3/32 pouce ou plus et une profondeur de poinçonnage de 0,003 pouce ou plus ([Source](#))
- **Acceptez les codes-barres sur la base d'un grade mesuré, pas à l'œil.** — ISO/IEC 15415 pour les symboles 2D en est maintenant à sa 3rd édition, publiée en décembre 2024 ([Source](#))
- **Utilisez un identifiant unique à l'échelle mondiale lorsque l'équipement franchit les frontières entre organisations.** — Le GS1 EPC Tag Data Standard 2,3, publié en octobre 2025, ajoute des codages RFID qui se résolvent en URI web ([Source](#))
- **Les livraisons de défense modifient les règles de numérotation.** — La clause contractuelle DFARS 252,211-7003 exige un marquage IUID conforme à la MIL-STD-130 en vigueur ([Source](#))
- **L'étiquette est l'extrémité physique d'un modèle de données.** — La norme ISO 55013:2024, adoptée en Australie le 2024-09-20, fournit des recommandations sur la gestion des données d'actifs, y compris le registre et la traçabilité ([Source](#))

Conclusion : planifier d'abord le programme, puis commander les étiquettes

Les étiquettes d'identification d'équipements échouent rarement à cause de l'étiquette seule. Elles échouent à cause d'un numéro « intelligent » devenu obsolète, d'une étiquette fixée sur un protecteur amovible, d'une fiche associée à la main, ou d'un réétiquetage qui a attribué un nouvel identifiant et scindé l'historique de maintenance. Si vous arrêtez avant l'achat le périmètre, la numérotation, le grade de symbologie, un emplacement par classe, l'association à la pose et des déclencheurs de réétiquetage écrits, l'audit dans 3 ans se résumera à un scan plutôt qu'à une recherche.

Une fois votre schéma de numérotation et votre liste de classes d'équipement arrêtés, envoyez-les-nous avec vos notes sur l'emplacement et l'environnement. Nous vous proposerons un devis pour une [étiquette d'identification en aluminium anodisé sur mesure](#) conçue autour de cette spécification, y compris la séquence, la symbologie et la fixation, plutôt qu'un article de catalogue générique.

Notes

1. Facilities Dive, « Comment de mauvaises étiquettes d'actifs nuisent à la gestion des installations », 2025-03-14.
<https://www.facilitiesdive.com/news/how-bad-asset-tags-undermine-facilities-management/742558/> ↵
2. Département de la Défense des États-Unis, MIL-STD-130, Marquage d'identification des biens militaires des États-Unis (révision N datée du 2012-11-16), via DLA ASSIST QuickSearch.
<https://quicksearch.dla.mil/ImageRedirector.aspx?token=199072,35521> ↵
3. Standards Australia, AS ISO 55013:2024, Gestion des actifs — Lignes directrices pour la gestion des actifs de données, 2024-09-20. <https://store.standards.org.au/product/as-iso-55013-2024> ↵
4. GS1, EPC Tag Data Standard (TDS), version 2,3, octobre 2025.
<https://www.gs1.org/standards/tds> ↵
5. Bureau du sous-secrétaire à la Défense (Acquisition), DFARS 211,274, Identification unique des articles et valorisation. https://www.acq.osd.mil/dpap/dars/dfars/html/current/211_2.htm ↵

6. ISO/IEC, ISO/IEC 15415:2024, Spécification d'essai de la qualité d'impression des symboles de code à barres — Symboles bidimensionnels, 3rd édition, décembre 2024.
<https://webstore.iec.ch/en/publication/104398> ↵
7. Département de la Défense des États-Unis, MIL-DTL-15024G, Plaques et étiquettes d'identification d'équipements, 2018-03-03, via DLA ASSIST QuickSearch.
<https://quicksearch.dla.mil/ImageRedirector.aspx?token=5750985,11007> ↵
8. ANSI/UL 969, Norme de sécurité pour les systèmes de marquage et d'étiquetage, 6th édition, 2025-07-28. <https://webstore.ansi.org/standards/ul/ul969ed2025> ↵
9. GS1, Journal de publication des normes (GS1 Digital Link, syntaxe d'URI, version 1,7, août 2026). <https://www.gs1.org/standards/log> ↵
10. Paper, Film & feuille métallique Converter, « Du code-barres à l'épine dorsale : comment les étiquettes d'identification et les étiquettes adhésives remodelent la chaîne de valeur de l'emballage », 2026-10-05.
<https://pffc-online.com/news/19239-from-barcode-to-backbone-how-tags-and-labels-are-rewiring-the-packaging-value-chain> ↵

octobre 21, 2026