Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Autocollants découpés pleine chair ou mi-chair pour étiquettes produit : quelle découpe convient à votre emballage, à votre cadence de pose et à votre budget ?

Details

Réponse rapide : La règle de Zigpac pour choisir entre découpe pleine chair et découpe mi-chair sur des étiquettes produit est simple : optez pour la mi-chair lorsque votre équipe ou une ligne d'étiquetage pose les étiquettes, et pour la pleine chair lorsque l'autocollant est remis aux clients comme une pièce finie. La découpe mi-chair ne traverse que le frontal et l'adhésif : le support reste entier et les étiquettes se décollent l'une après l'autre. La découpe pleine chair traverse aussi le support : chaque autocollant part avec son propre support à sa forme, et cette manutention supplémentaire augmente généralement le coût par étiquette. Chez Zigpac, nous confirmons le type de découpe sur votre devis dès que vous nous indiquez si les étiquettes seront posées à la main ou à la machine.

Pourquoi la découpe détermine la vitesse de pose de vos étiquettes

La plupart des marques choisissent la découpe de leurs étiquettes à partir d'une maquette. Le rendu est net, la forme épouse le logo, et la commande est passée. La méthode de découpe se révèle ensuite à la table de conditionnement : c'est elle qui détermine combien de secondes prend chaque étiquette, ce qui finit à la poubelle ensuite, et si les étiquettes pourront un jour passer en machine.

Les avis publics d'acheteurs recueillis sur la période 2024 à 2026 signalent sans cesse les mêmes défaillances liées à la découpe. Des découpes mi-chair trop superficielles rendent la moitié d'un lot impossible à décoller. Des découpes pleine chair qui ne vont pas jusqu'au bout du support semblent finies, mais les pièces ne se détachent pas. Des pièces individuelles à contour se déchirent aux angles rentrants quand on les décolle à la hâte. Aucun de ces problèmes ne vient du visuel. Ils viennent du choix d'une découpe, ou d'une profondeur de découpe, inadaptée au mode de pose de l'étiquette.

Ce guide compare la méthode de découpe elle-même : la profondeur de la lame, ce qui reste sur le support, la vitesse de décollement, les déchets de support, la pose manuelle ou en machine, et ce qui détermine le coût unitaire. Il se termine par une règle de décision applicable à n'importe quelle étiquette produit.

Sommaire

1. Quelle est la différence entre autocollants découpés pleine chair et mi-chair ?
2. Une règle de décision en cinq étapes pour les étiquettes produit
3. Étiquettes produit pleine chair et mi-chair : le comparatif
4. FAQ
5. À retenir
6. Conclusion et prochaine étape

Quelle est la différence entre autocollants découpés pleine chair et mi-chair ?

Toute étiquette autoadhésive se compose de 3 couches superposées : un **frontal** imprimé (vinyle, papier ou film), un **adhésif**, ainsi qu'un **support siliconé** qui préserve l'adhésif jusqu'à la pose. La différence entre les deux découpes tient au nombre de couches que la lame traverse.

Un guide professionnel destiné aux fabricants d'autocollants le résume en une phrase : la découpe mi-chair « traverse le frontal et la couche d'adhésif tout en laissant intact le support siliconé », tandis que la découpe pleine chair à l'emporte-pièce « tranche toutes les couches, y compris le support » (eLoveBook Magazine, 2026[1]). Une découpe mi-chair traverse donc 2 des 3 couches, et une découpe pleine chair les traverse toutes les 3.

Cette seule différence détermine ce que vous recevez :

- **Découpe mi-chair :** les étiquettes reposent sur un support continu, en planche ou en rouleau. Chaque étiquette se décolle seule pendant que le support maintient le reste en place. Le frontal non imprimé entre les étiquettes (l'« échenillage ») peut être retiré en usine pour dégager les bords des étiquettes, ou laissé en bordure pour protéger les bords lorsque les planches sont empilées.
- **Découpe pleine chair :** chaque autocollant est une pièce séparée, dotée d'un support de même forme. Rien ne relie un autocollant au suivant.

Un piège terminologique surprend de nombreux acheteurs. En transformation d'étiquettes, l'outil de coupe s'appelle une « forme de découpe », quelle que soit la profondeur de coupe : des « étiquettes découpées à la forme en rouleau » sont donc presque toujours découpées mi-chair sur un support continu. Sur le marché grand public des autocollants, « découpé à la forme » désigne en général une pièce individuelle à contour, entièrement détachée. Ne demandez donc pas à un fournisseur « forme ou mi-chair ? ». Demandez plutôt : « *Le support sera-t-il découpé, ou laissé entier ?* » À cette question, il n'existe qu'une seule réponse possible.



Choisir la découpe de vos étiquettes produit : une règle de décision en cinq étapes

Étape 1 : identifier qui pose l'étiquette

Cette réponse tranche l'essentiel de la décision : commencez par elle.

Votre propre personnel, à la main → découpe mi-chair. Quand on décolle une étiquette d'une planche, la suivante est déjà en place sur le même support. Personne n'a à trier des pièces en vrac, à les retourner ni à chercher le bord du support. Avec l'échenillage retiré, un ongle suffit à soulever le bord de chaque étiquette. Les planches restent en outre bien à plat sur un poste de conditionnement et se comptent facilement. Pour les marques produisant en petites séries qui étiquettent pots, sachets ou enveloppes d'expédition sur une table, les planches d'autocollants personnalisées découpées mi-chair sont la solution par défaut.

Une étiqueteuse → découpe mi-chair sur support continu en rouleau. Un applicateur tire brusquement le support autour d'un bec de décollement. L'étiquette, plus rigide que le support, continue d'avancer, s'en sépare et est appliquée sur le produit. Cela ne fonctionne qu'avec une bande de support ininterrompue. Les autocollants découpés pleine chair ne peuvent pas alimenter un applicateur, et les planches doivent être posées à la main. C'est pourquoi l'étiquetage industriel fonctionne presque exclusivement en rouleaux. En Europe, la consommation de complexes autoadhésifs en 2025 a atteint 7,37 milliards de m² : les rouleaux papier représentaient 67 % de la demande et les rouleaux film 30 %, tandis que la part des planches est passée de 7 % à 3 % en vingt ans (FINAT / Panteia, 2026[2]). À vitesse de production, le support doit aussi se libérer de façon régulière, à chaque fois. La FINAT publie des méthodes distinctes pour la force de décollement à basse vitesse (FTM 3) et à grande vitesse, à 10–300 m/min (FTM 4), ainsi que des essais de pelage à 180° et à 90° à 300 mm/min (FTM 1 et FTM 2) (méthodes d'essai FINAT[3]). Si votre ligne tourne vite, demandez à chaque fournisseur quelles données de force de décollement il peut communiquer.

Le client → découpe pleine chair. Quand l'autocollant est le produit, par exemple un autocollant de remerciement glissé dans le colis ou un logo à coller sur un ordinateur portable ou une bouteille, une pièce individuelle à contour, sans bordure, ressemble à un objet fini. Le client ne le décolle qu'une fois : la vitesse de décollement importe donc peu.



Étape 2 : compter les étiquettes par unité et par poste

Si chaque produit nécessite deux ou trois étiquettes (face avant, panneau arrière et scellé d'inviolabilité), une planche mi-chair peut porter un jeu assorti par unité, de sorte que le personnel ne mélange jamais les visuels. La mise en page et le nombre de visuels par planche sont détaillés sur la page consacrée aux planches d'autocollants mi-chair. Pour le choix de la découpe, une seule règle suffit : plus une personne pose d'étiquettes par poste, plus un support continu fait gagner de temps par rapport à des pièces individuelles en vrac.

Étape 3 : décider où doivent finir les déchets de support

Les deux découpes partent d'un matériau similaire. Elles diffèrent par l'endroit où finissent les déchets. Avec une planche mi-chair, la totalité du support et l'éventuelle bordure restent sur votre table de conditionnement : vous jetez 1 planche par jeu d'étiquettes. Avec des autocollants découpés pleine chair, le squelette d'échenillage est retiré en usine et votre client se retrouve avec un support de la taille de l'autocollant. Choisissez l'emplacement qui convient à votre activité : une poubelle centrale au poste de conditionnement est facile à gérer, tandis que des chutes dispersées dans des milliers de foyers ne sont plus votre problème, mais ne sont pas évitées pour autant.

À grande échelle, les déchets de support représentent un véritable coût d'exploitation. Un chef de produit spécialisé dans les matériaux pour étiquettes, cité par Label & Narrow Web[4] , a avancé « la durabilité environnementale, l'élimination des déchets et l'efficacité » pour expliquer l'essor des formats sans support dans l'étiquetage logistique. Le sans-support concerne rarement les étiquettes produit de marque, mais la même logique s'applique : moins de support par étiquette, c'est moins de matière à manipuler et à éliminer.

Étape 4 : choisir le matériau indépendamment de la découpe

Ce n'est pas la découpe qui rend une étiquette étanche ou résistante à la décoloration, mais le frontal, l'encre et le pelliculage. Une étiquette papier se froisse dès qu'elle est franchement mouillée, quelle que soit la découpe. Le vinyle pelliculé résiste bien mieux à la condensation, aux huiles et aux

manipulations. Pour les étiquettes sur bouteilles, produits réfrigérés ou tout article stocké en extérieur, les **Premium Custom Die Cut Vinyl Stickers** de Zigpac (résistants aux intempéries, pelliculés UV) constituent l'option pleine chair. Si des étiquettes mi-chair sur planche doivent affronter les mêmes conditions, prévoyez aussi pour elles un frontal en vinyle pelliculé.

Si les produits étiquetés frottent les uns contre les autres dans les cartons d'expédition, demandez si l'impression a été soumise à un essai de frottement. La norme ISO 18947-1:2021[5] couvre les méthodes générales d'essai de frottement des imprimés et renvoie à la méthode Sutherland décrite dans l'ASTM D5264. Pour l'adhérence, les méthodes de référence sont l'ASTM D3330/D3330M (reconfirmée en 2025) ou la FINAT FTM 1. Un fournisseur qui cite un numéro de méthode et un temps de contact vous donne un élément vérifiable. « Adhésif puissant » n'en est pas un.

Étape 5 : tester le décollement sur un échantillon physique avant la production en série

Zigpac recommande de valider un échantillon physique avant la production en série, et de le tester comme votre personnel l'utilisera. Décollez 5–10 étiquettes prélevées au centre et sur les bords de la planche, y compris la plus petite forme et les éventuels angles rentrants. Vérifiez ensuite trois défauts :

- **Découpe trop superficielle :** le frontal se déchire ou s'étire, ou l'étiquette reste solidaire de l'échenillage.
- **Découpe mi-chair trop profonde :** le support est entaillé : la planche se fend ou des étiquettes tombent dans le carton. Sur un rouleau, un support entaillé peut casser sous la tension de l'applicateur.
- **Découpe décalée par rapport à l'impression :** un liseré blanc sur 1 côté, ou la lame qui entame le visuel de l'autre. Gardez les textes essentiels à au moins 1/8 in (environ 3 mm) à l'intérieur de la ligne de découpe.

Étiquettes produit pleine chair et mi-chair : comparaison point par point

Chez Zigpac, avant de confirmer la découpe, nous vous demandons comment vos étiquettes seront posées, à la main sur une table de conditionnement ou sur une ligne d'étiquetage, car cette réponse resserre le choix plus vite que n'importe quelle spécification matière. Utilisez le tableau pour confronter cette décision à votre emballage, à votre cadence et à votre budget.

Critère	Mi-chair	Pleine chair
Couches traversées par la lame	Frontal + adhésif (2 sur 3)	Frontal + adhésif + support (3 sur 3)
Ce qui reste sur le support	Un support continu portant de nombreuses étiquettes ; échenillage retiré ou conservé en bordure	Aucun support partagé ; chaque autocollant a son propre support à sa forme
Vitesse de décollement pour le personnel	Rapide : l'étiquette suivante est déjà en place ; aucun tri	Plus lente : il faut saisir chaque pièce et trouver le bord du support (un support refendu au dos aide)
Pose en machine	Oui, si les étiquettes sont fournies sur support continu en rouleau ; les planches se posent à la main	Non ; les pièces individuelles en vrac ne peuvent pas alimenter un applicateur

Critère	Mi-chair	Pleine chair
Où finissent les déchets de support	Sur votre table de conditionnement : un support complet par planche	Éliminés en usine ; l'utilisateur final jette un support de la taille de l'autocollant
Principaux facteurs de coût unitaire	Nombreuses étiquettes par passage de découpe et par étape de manutention	Découpe traversante, plus comptage et emballage de chaque pièce
Défaillance typique	Profondeur trop faible (l'étiquette ne se soulève pas) ou trop forte (support entaillé)	Découpe traversante incomplète ; déchirures aux angles rentrants
Meilleur usage en étiquette produit	Étiquettes posées par votre équipe ou votre ligne : pots, sachets, boîtes, scellés	Autocollants remis aux clients : encarts de colis, logos
Option Zigpac	Custom Kiss-Cut Sticker Sheets	Premium Custom Die Cut Vinyl Stickers (résistants aux intempéries, pelliculés UV)

Chez Zigpac, les deux options sont proposées avec des paliers de prix à partir de 50 pcs, la quantité minimale de commande définitive figurant sur votre devis : vous pouvez ainsi tester l'une ou l'autre découpe en petite quantité avant de lancer une production complète.



Ce qui détermine vraiment le coût unitaire

Trois facteurs déterminent l'écart de prix entre les deux découpes. Le premier est la maîtrise de la profondeur : une découpe mi-chair doit s'arrêter dans l'épaisseur du frontal et de l'adhésif, si bien que la profondeur est réglée et contrôlée pour chaque matériau. Le deuxième est la manutention, généralement le facteur le plus important. Une planche mi-chair est comptée, empilée et emballée comme 1 seule unité, quel que soit le nombre d'étiquettes qu'elle porte, alors que chaque autocollant découpé pleine chair doit être compté, empilé et emballé individuellement. Le troisième est l'outillage. Le numérique en courtes séries continue de progresser : l'impression numérique et hybride représente en moyenne 39,3 % de la production d'emballages et d'étiquettes chez les imprimeurs américains interrogés, une part qui devrait atteindre 53,5 % d'ici 5 ans, et 45,5 % des répondants

citent les travaux numériques personnalisés en courtes séries parmi les principaux facteurs de bouleversement du secteur (PRINTING United Alliance, 2025[6]). Les courtes séries numériques sont souvent découpées sans outil de découpe en acier dédié, si bien qu'un contour personnalisé ajoute peu au coût. C'est le nombre de pièces à manipuler qui pèse davantage. Pour comparer équitablement les découpes, demandez des devis pour une même taille d'étiquette, un même matériau et une même quantité.

Déchets de support et allégations de recyclage

Les supports de protection sont siliconés, et leur acceptation par les filières de recyclage locales varie. Avant d'imprimer « recyclable » sur une étiquette ou un emballage, rappelez-vous que les Green Guides de la FTC, codifiés au 16 CFR Part 260[7] (§260.12), exigent que toute allégation de recyclabilité soit étayée. En Californie, la loi SB 343[8] restreint l'usage des symboles de recyclage sur les produits et emballages fabriqués après le 4 octobre 2026. Une injonction préliminaire fédérale prononcée le 14 juillet 2026 bloque uniquement son application, pas la loi elle-même. Les programmes d'étiquetage évoluent dans le même sens : le directeur de How2Recycle a déclaré à Waste Dive[9] que les normes « vont au-delà de la recyclabilité technique ». Aucune des deux découpes ne rend une étiquette recyclable : fondez donc toute allégation sur le frontal, l'adhésif et le support réellement utilisés.



FAQ : autocollants découpés pleine chair ou mi-chair

FAQ : les autocollants mi-chair se décollent-ils plus vite que les autocollants pleine chair ?

Oui, pour quiconque pose de nombreuses étiquettes à la suite. Les étiquettes restent sur un support continu : la suivante est déjà en place et rien n'est à trier. Avec l'échenillage retiré, chaque bord se soulève d'un coup d'ongle. Les autocollants découpés pleine chair ne sont décollés qu'une fois, par l'utilisateur final : leur vitesse de décollement importe donc rarement.

FAQ : les autocollants pleine chair peuvent-ils passer sur une étiqueteuse ?

Non, pas sous forme de pièces individuelles en vrac. Un applicateur a besoin d'une bande de support ininterrompue à tirer autour de son bec de décollement : les étiquettes posées en machine sont donc fournies découpées mi-chair sur un rouleau continu. Les planches sont conçues pour la pose manuelle.

FAQ : quelle découpe coûte le moins cher par étiquette ?

La mi-chair coûte généralement moins cher par étiquette, car de nombreuses étiquettes partagent un même passage de découpe et une même étape de manutention. Les autocollants pleine chair ajoutent le comptage et l'emballage de chaque pièce. La seule comparaison équitable consiste à obtenir deux devis pour une même taille, un même matériau et une même quantité.

FAQ : la découpe mi-chair génère-t-elle plus de déchets de support ?

Elle déplace les déchets plutôt que d'en ajouter. Avec une planche mi-chair, la totalité du support reste sur votre table de conditionnement. Avec une découpe pleine chair, le squelette d'échenillage est éliminé en usine et l'utilisateur final jette un petit support à la forme de l'autocollant. Si vous prévoyez des allégations de recyclage, vérifiez le frontal, l'adhésif et le support au regard du 16 CFR Part 260 et, pour la Californie, de la loi SB 343.

FAQ : puis-je commander les deux découpes chez Zigpac ?

Oui. Zigpac propose les Custom Kiss-Cut Sticker Sheets pour les étiquettes posées par votre équipe et les Premium Custom Die Cut Vinyl Stickers (résistants aux intempéries, pelliculés UV) pour les autocollants remis aux clients, les deux avec des paliers de prix à partir de 50 pcs, la quantité minimale de commande définitive figurant sur votre devis. Indiquez-nous comment les étiquettes seront posées, et Zigpac confirmera le type de découpe sur le devis.

FAQ : la découpe rend-elle une étiquette étanche ?

Non. La résistance à l'eau, aux huiles et aux UV vient du frontal, de l'encre et du pelliculage, pas de la découpe. Choisissez du vinyle pelliculé pour les produits humides, réfrigérés ou d'extérieur, quelle que soit la découpe, et réservez les étiquettes papier à un usage au sec, en intérieur.

À retenir

- **La découpe mi-chair laisse le support intact ; la découpe pleine chair le traverse.** — 2 couches découpées sur 3, contre 3 sur 3 (Source)
- **L'étiquetage en machine fonctionne avec des rouleaux mi-chair, pas avec des planches ni des pièces individuelles.** — les rouleaux représentaient 97 % de la demande européenne de complexes autoadhésifs en 2025 (67 % papier + 30 % film) ; les planches, 3 % (Source)
- **La force de décollement compte à vitesse de production.** — la FINAT FTM 4 mesure le décollement à grande vitesse, à 10–300 m/min (Source)
- **Le numérique en courtes séries maintient les contours personnalisés abordables : c'est la manutention qui creuse l'écart de coût.** — part du numérique dans la production : 39,3 % aujourd'hui, 53,5 % attendus d'ici 5 ans (Source)
- **Les allégations de recyclage sur les étiquettes doivent être étayées, en Californie comme au niveau fédéral.** — la loi SB 343 couvre les articles fabriqués après le 4 octobre 2026 ; application suspendue le 14 juillet 2026 (Source)
- **Vous pouvez tester l'une ou l'autre découpe en petite quantité.** — paliers de prix à

partir de 50 pcs, quantité minimale de commande définitive sur votre devis (Source)

Conclusion : laissez le mode de pose choisir la découpe

Choisir entre découpe pleine chair et découpe mi-chair revient surtout à savoir qui décolle l'étiquette. Si votre équipe ou une ligne d'étiquetage la pose, la mi-chair garde le support continu, accélère le décollement et coûte moins cher à manipuler. Si l'autocollant part chez un client comme une pièce finie, la pleine chair donne un objet au contour net. Choisissez le matériau en fonction de l'environnement auquel l'étiquette sera exposée, testez le décollement sur un échantillon physique, et fondez vos allégations de recyclage sur le support et le frontal réellement utilisés.

Pour obtenir un devis, envoyez votre visuel, la taille des étiquettes et la quantité, en précisant si les étiquettes seront posées à la main ou sur une ligne d'étiquetage. Zigpac confirme le type de découpe et la quantité minimale de commande définitive sur le devis. Si votre équipe pose les étiquettes à la main, commencez par nos Custom Kiss-Cut Sticker Sheets.

Références

1. eLoveBook Magazine, « A Manufacturer's Guide to Producing Custom Printed Stickers », 2026-09-09. https://elovebook.com/a-manufacturers-guide-to-producing-custom-printed-stickers/ ↩
2. FINAT, « European Label Forum 2026: Label industry moves from recovery to strategic repositioning » (données Panteia, consommation 2025), publié en mai 2026. https://www.finat.com/news/finat-european-label-forum-2026-label-industry-moves-from-recovery-to-strategic-repositioning ↩
3. FINAT, répertoire des méthodes d'essai (FTM 1–5), consulté en 2026-10. https://www.finat.com/resources/finat-test-methods/ ↩
4. Label & Narrow Web, « Avery Dennison chronicles growth in linerless labeling », 2025-11-21. https://www.labelandnarrowweb.com/exclusives/avery-dennison-chronicles-growth-in-linerless-labeling/ ↩
5. ISO 18947-1:2021, Matériaux pour l'image et tirages — Résistance à l'abrasion — Partie 1 : Méthodes générales d'essai de frottement. https://www.iso.org/obp/ui/fr?_escaped_fragment_=iso:std:75677:en ↩
6. PRINTING United Alliance, « State of the Package and Label Printing Industry, Fall 2025, Executive Summary ». https://www.printing.org/docs/default-source/research-docs---public/pbos_package_and_label_printing_industry_fall_2025_executive_summary.pdf ↩
7. Electronic Code of Federal Regulations, 16 CFR Part 260, Guides for the Use of Environmental Marketing Claims, version en vigueur en 2026-10. https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-260?toc=1 ↩
8. CalRecycle, « SB 343: Accurate Recycling Labels » (FAQ du 2025-08-13 ; note sur l'injonction du 2026-07-14). https://calrecycle.ca.gov/wcs/recyclinglabels/ ↩
9. Waste Dive, évolution des étiquettes de recyclabilité How2Recycle et loi SB 343, 2026-10-14. https://www.wastedive.com/news/how2recycle-recyclability-label-sb343-mrf-acceptance/803712/ ↩

---

novembre 24, 2026