



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Guide du macaron de stationnement coquille d'œuf : empêcher le transfert des macarons et bâtir un système qui se fait respecter tout seul

Details

Réponse rapide : Un macaron de stationnement coquille d'œuf est un macaron de pare-brise imprimé sur un support de face fragile et destructible, posé sur un adhésif permanent. Quiconque tente de le décoller le réduit en petits éclats : il ne peut donc ni être déplacé sur une deuxième voiture ni être revendu. Pour que le dispositif fonctionne, attribuez à chaque macaron un numéro de série unique, codez-le par couleur selon la période ou la zone, fixez une seule position sur le pare-brise, prévoyez des règles de renouvellement et de changement de véhicule, et formez les agents de patrouille à une courte routine de contrôle.

La plupart des fuites de macarons ne relèvent pas de la contrefaçon, mais du simple partage. Un résident prête un badge de rétroviseur à un visiteur. Un étudiant vend un autocollant de semestre à un camarade. Un locataire déménage et le macaron part avec le nouveau propriétaire de la voiture. Un macaron de stationnement coquille d'œuf supprime la voie la plus facile, car le macaron ne survit plus à un déplacement. L'autocollant seul ne comble pas toutes les failles, cependant. Numérotation de série, logique des couleurs, emplacement, politique de renouvellement et routine de contrôle décident si le comportement à sens unique du matériau se traduit par moins de véhicules non autorisés dans votre parking.

Ce guide s'adresse aux gestionnaires immobiliers, aux exploitants de parkings et aux équipes de services généraux de campus qui remplacent des badges de rétroviseur ou des autocollants décollables. Il explique comment concevoir le système autour d'un macaron destructible. Les détails sur le matériau et la commande sont disponibles pour les [macarons coquille d'œuf personnalisés](#) sur la page produit.

Sommaire

1. [Qu'est-ce qu'un macaron de stationnement coquille d'œuf et pourquoi empêche-t-il la revente](#)
2. [Pourquoi les badges de rétroviseur et les autocollants décollables fuient](#)
3. [Comment planifier le système de macarons, étape par étape](#)
4. [Macarons coquille d'œuf et autres formats de macarons](#)
5. [Menez un pilote sur le terrain avant le déploiement complet](#)
6. [Quelles normes s'appliquent](#)
7. [FAQ](#)
8. [Points clés](#)

Qu'est-ce qu'un macaron de stationnement coquille d'œuf, et pourquoi empêche-t-il la revente ?

Le nom renvoie à la façon dont l'autocollant cède, et non à sa composition. Le film ou le papier de face est volontairement plus faible que la liaison adhésive en dessous. Lorsqu'on soulève un bord, la face se fissure en petits morceaux avant que l'adhésif ne lâche, un peu comme la coquille d'un œuf dur qu'on écale. Le macaron reste lisible tant qu'on le laisse en place. Dès qu'on tente de le retirer, il est détruit.

Ce mode de rupture change le fonctionnement d'un programme de stationnement. Un macaron qui peut être décollé puis recollé est en pratique un titre au porteur : celui qui le détient entre. Un macaron destructible est lié à 1 seule vitre, donc à un seul véhicule. Le vendre revient à céder le pare-brise.

Décrivez-le avec exactitude dans vos règlements. Le terme correct est « à témoin d'effraction », et non « inviolable ». Une personne déterminée peut toujours gratter le macaron. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est le déplacer intact ni dissimuler sa tentative. Pour comprendre pourquoi le matériau se brise volontairement, la [présentation de l'étiquette destructible coquille d'œuf](#) explique sa construction.



Pourquoi les badges de rétroviseur et les autocollants décollables fuient

Avant de changer de format, identifiez la fuite que vous cherchez à colmater. Chaque format de macaron a son propre point faible :

- **Les badges de rétroviseur** sont conçus pour circuler. Les foyers qui possèdent deux voitures partagent un seul badge. Les résidents prêtent leur badge à des invités. Des badges déclarés « perdus » continuent parfois de circuler.
- **Les autocollants en vinyle standard** peuvent être décollés entiers, surtout sur du verre. Un autocollant posé en septembre peut être soulevé à l'ongle en janvier et revendu.
- **Les macarons en papier posés sur le tableau de bord** sont faciles à photocopier et impossibles à lier à un seul véhicule.
- **Les macarons virtuels liés à une plaque** ne se transfèrent pas, mais ne fonctionnent que si chaque patrouille dispose d'un lecteur de plaques d'immatriculation ou d'une consultation sur terminal portable en état de marche. Le contrôle visuel est impossible.

Un macaron coquille d'œuf répond directement aux trois premiers cas. Il fonctionne aussi avec le quatrième : un numéro de série imprimé donne aux agents de patrouille un contrôle visuel qui reste

possible quand le lecteur est en panne.

Comment planifier un système de macarons coquille d'œuf, étape par étape

Étape 1 : concevez un format de numéro de série porteur de sens

Chaque macaron nécessite un numéro de série unique, et ce numéro doit renseigner le personnel avant même toute consultation. Une structure pratique est *code du site + code de période + code de zone + séquence + chiffre de contrôle*. Par exemple, « B-26F-Z3-004812-7 » pourrait désigner le bâtiment B, la période d'automne 2026, la zone 3, la séquence 4,812 et le chiffre de contrôle 7. Six chiffres de séquence permettent un million de macarons par période et par zone, ce qui dépasse largement les besoins d'un seul parking. Les zéros de tête maintiennent tous les numéros de série à la même longueur ; un numéro saisi à la main et trop court est donc signalé.

Ajoutez le chiffre de contrôle. Un chiffre de contrôle mod-10 (de type Luhn) détecte toute erreur sur un seul chiffre et la plupart des inversions de chiffres voisins. Ce sont les deux erreurs les plus fréquentes lorsqu'un agent lit un numéro de série à travers un pare-brise poussiéreux et le saisit sur un terminal portable.

Conservez la plaque d'immatriculation dans votre base de données, sans l'imprimer sur le macaron. La plaque change quand un véhicule est ré-immatriculé, et l'imprimer transforme chaque erreur d'impression en réédition. Certains programmes demandent au personnel d'écrire la plaque sur le macaron à la délivrance, avec un marqueur peinture. Les supports de face fragiles acceptent généralement bien les marqueurs peinture, mais testez d'abord votre marqueur sur un échantillon.

Si vous prévoyez d'ajouter un code-barres ou un code QR pour la lecture sur terminal portable, testez-le sur le matériau réel, derrière un vrai pare-brise. La teinte, les reflets et la zone de bord fragile influencent tous la lisibilité. Les règles de mise en page pour garder les numéros de série et les codes lisibles sont décrites sur la [page produit](#) et ne sont pas reprises ici.


Étape 2 : codez la période par la couleur et la zone par la forme

La couleur est le contrôle le plus rapide dont dispose votre patrouille. Elle fonctionne depuis l'autre bout d'une rangée de voitures, à vitesse de marche. Utilisez-la pour la question qui change le plus souvent : *ce macaron est-il en cours de validité ?*

Variable	Codage par	Pourquoi
Période (année, semestre, trimestre)	Couleur de fond, changée à chaque période	Un macaron de la période précédente paraît anormal de loin, sans aucune consultation
Zone ou parking	Une grande forme simple (cercle, triangle, carré, losange)	La forme reste lisible pour le personnel ayant une déficience de la vision des couleurs et n'entre pas en conflit avec la couleur de période
Catégorie de macaron (résident, personnel, prestataire, lié à l'ADA)	Style de bordure ou position d'une bande	Un troisième canal visuel qui ne dilue pas les deux autres
Identité	Numéro de série plus code facultatif	Le seul élément qui exige un examen rapproché

Alternez au moins trois couleurs de période bien distinctes, afin que deux périodes consécutives ne se

ressemblent jamais. Évitez de ne distinguer deux périodes que par le rouge et le vert. Réservez à chaque période un petit élément graphique, comme un changement de motif, sans l'annoncer à l'avance. Une copie couleur faite à partir du macaron de la période précédente échouera alors à l'examen rapproché, même si la couleur est la bonne.



Étape 3 : fixez une seule position sur le pare-brise et appliquez sur du verre nu

Une position standard, utilisée sur tous les véhicules, réduit davantage le temps de contrôle que n'importe quelle autre décision. Les agents apprennent où regarder, et un macaron manquant se repère d'un coup d'œil. Pour choisir la position :

- **Appliquez-le à l'intérieur du verre.** Le macaron est ainsi à l'abri des grattoirs à glace, des essuie-glaces, des stations de lavage et des passants qui essaient de le décoller.
- **Consultez la réglementation routière locale** pour savoir où les autocollants de pare-brise sont autorisés. Les coins inférieurs et la zone près du rétroviseur sont souvent permis, mais les règles varient selon la juridiction.
- **Évitez la zone des caméras et des capteurs** derrière le rétroviseur intérieur sur les voitures équipées d'aides à la conduite.
- **Évitez la bande céramique pointillée** en bordure du verre. Sa texture affaiblit l'adhérence et offre un bord à soulever.
- **Évitez les films teintés posés après coup et les lignes de dégivrage de la lunette arrière.** Sur du verre teinté, le macaron adhère au film et non au verre : le retirer peut donc abîmer la teinte. Retirer un macaron posé sur une grille de dégivrage peut rompre les pistes chauffantes.

La performance d'un adhésif dépend toujours de la surface et des conditions. UL le souligne à propos des [étiquettes, surfaces et conditions](#)^[1]. Pour les macarons, cela signifie nettoyer le verre à l'alcool isopropylique, appuyer fermement et ne pas appliquer sur du givre ou de la condensation. Demandez à votre fournisseur la température minimale d'application. C'est dans les files de retrait en hiver que surviennent les échecs sur verre froid.



Étape 4 : faites appliquer le macaron par le personnel à la délivrance

Le contournement le plus courant n'est pas le décollage. Il consiste à placer le macaron sur un *support intermédiaire* avant même qu'il touche le verre : ruban d'emballage transparent, feuille électrostatique ou morceau de film pour vitres. Le macaron adhère alors au support, et c'est le support qui passe d'une voiture à l'autre. Envoyer les macarons par courrier y invite.

L'application par le personnel supprime le problème. Remettez les macarons à un point de retrait, faites-les appliquer directement par le personnel sur du verre propre et nu, et enregistrez sur-le-champ le numéro de série en regard de la plaque. Si vous devez expédier les macarons, exigez une photo du macaron posé et demandez à la patrouille de repérer les signes d'un support intermédiaire : un bord de film visible, un halo autour du macaron, des bulles piégées selon un motif régulier ou un macaron qui bouge légèrement quand on appuie dessus.

Étape 5 : rédigez les règles de renouvellement et de changement de véhicule avant le lancement

Comme le macaron ne peut pas être déplacé, des événements comme la vente ou le remplacement d'une voiture exigent une procédure écrite. Décidez de ces points avant la délivrance du premier macaron :

1. **Expiration fixe ou glissante.** Une date de bascule unique pour tous offre à la patrouille un jour clair de « changement de couleur ». L'expiration glissante répartit la charge au guichet, mais rend les contrôles de couleur moins fiables. La plupart des campus retiennent une date de période fixe. De nombreux ensembles résidentiels utilisent des dates alignées sur le bail, avec un court délai de grâce.
2. **Changement de véhicule.** Désactivez l'ancien numéro de série dans votre système, puis délivrez un nouveau macaron pour la nouvelle plaque. Décidez de la preuve que vous acceptez pour attester que l'ancienne voiture a disparu : une carte grise, une photo du verre gratté ou un contrôle en personne.
3. **Remplacement du pare-brise.** Le remplacement du verre détruit le macaron. Acceptez une

facture de réparation comme preuve et rééditez le macaron.

4. **Voiture perdue ou volée.** Inscrivez immédiatement le numéro de série sur une liste d'alerte afin que la patrouille le signale où qu'il apparaisse.
5. **Retrait en fin de période.** Expliquez aux titulaires comment retirer les macarons expirés. Sur du verre non teinté, un grattoir à lame et un dissolvant d'adhésif font l'affaire. Attendez-vous à des éclats et à des résidus. FINAT rappelle que les adhésifs permanents [ne sont pas conçus pour se détacher proprement](#)^[2]. Proposer une station de retrait tenue par le personnel lors du renouvellement favorise la bonne entente avec les titulaires.

Étape 6 : donnez à la patrouille une routine de contrôle en 3 niveaux

Un macaron ne dissuade que si quelqu'un le contrôle. Formez le personnel aux 3 niveaux, dans l'ordre :

1. **Coup d'œil (à vitesse de marche) :** Le macaron est-il à la position standard ? La couleur de période est-elle à jour ? La forme correspond-elle à la zone ? Tout ce qui échoue passe au deuxième niveau.
2. **Consultation :** Lisez ou scannez le numéro de série et validez le chiffre de contrôle. Vérifiez-le dans la liste active et dans la liste d'alerte (désactivé, perdu, volé ou associé à une autre plaque).
3. **Examen rapproché :** Recherchez des bords soulevés ou fissurés, des signes de film support intermédiaire, une finition de surface inattendue évoquant une photocopie, et la présence de l'élément graphique caché de cette période.

Consignez chaque exception avec le numéro de série et une photo. Après quelques semaines, le journal montre où se situent les fuites, par exemple un bâtiment ou une catégorie de macaron. Ces éléments sont plus utiles que n'importe quelle fiche technique de matériau.



Macarons coquille d'œuf et autres formats de macarons

Format	Résistance au transfert	Preuve de manipulation	Changement de véhicule	Rapidité du contrôle	Usage idéal
Macaron de pare-brise coquille d'œuf	Élevée : se brise au retrait	Fragments visibles, bords soulevés ou fissurés	Rédition requise ; prévoir une procédure	Contrôle visuel rapide plus consultation du numéro de série	Parkings résidentiels, campus, parkings du personnel confrontés à la revente
Badge de rétroviseur	Faible : conçu pour être déplacé	Aucune	Facile, ce qui est aussi le problème	Rapide, mais prouve peu	Visiteurs, programmes de courte durée ou de véhicules partagés
Autocollant en vinyle standard	Faible à modérée : se décolle souvent entier	Peu	Le titulaire peut le déplacer lui-même	Rapide	Parkings à faible risque où la commodité prime
Étiquette à motif VOID	Modérée : le film reste entier	Laisse un message visible sur la surface	Rédition requise	Rapide	Sert davantage à sceller des cartons et des équipements qu'à équiper des pare-brise
Macaron virtuel lié à la plaque	Élevée	Sans objet	Mise à jour d'un enregistrement en base de données	Dépend de la couverture des lecteurs	Exploitants disposant de patrouilles entièrement équipées de lecteurs de plaques ; se combine bien avec une sauvegarde imprimée

De nombreux exploitants adoptent désormais un modèle hybride : un enregistrement lié à la plaque pour le contrôle principal et un macaron coquille d'œuf comme couche visuelle. La comparaison des matériaux entre coquille d'œuf, VOID et papier fragile figure sur la [page produit](#).

Menez un pilote sur le terrain avant le déploiement complet

Menez un pilote dans votre propre parking, sur les types de véhicules que conduisent réellement vos titulaires, avant de commander pour l'ensemble du programme. Un pilote utile couvre :

- Un panachage de verres : clair, teinté d'usine, teinté après coup et un pare-brise très incliné.
- Au moins une application par matin froid, si votre renouvellement tombe en hiver.
- Une journée complète de durcissement avant tout essai de retrait. Les adhésifs acryliques permanents gagnent en force avec le temps, et tester trop tôt fait paraître faible un bon macaron.
- Une tentative de retrait à l'ongle, puis à la lame de rasoir. Notez si le macaron est parti en 1 seul morceau (un échec) ou en fragments (une réussite).
- Un test de lecture du numéro de série à travers le verre, de jour et sous l'éclairage du parking,

avec les terminaux portables que vous utilisez réellement.

Si vous voulez inscrire des valeurs chiffrées dans un cahier des charges d'achat, utilisez le vocabulaire normalisé du secteur. Les [méthodes d'essai FINAT^{\[3\]}](#) constituent la référence courante pour les matériaux autocollants. Le [FINAT Technical Handbook^{\[4\]}](#) répertorie FTM 1 (adhérence au pelage à 180°, à 300 mm par minute), FTM 2 (pelage à 90°) et FTM 8 (résistance au cisaillement). Ces méthodes décrivent l'adhésif. Elles ne mesurent pas la façon dont la face se désagrège : votre pilote sur le terrain reste donc le véritable test de réception. Les procédures d'inspection à la livraison sont présentées sur la page produit.

Quelles normes s'appliquent à un macaron de stationnement coquille d'œuf ?

Aucune norme n'est rédigée spécifiquement pour les macarons de stationnement ; soyez donc prudent sur ce que vous affirmez dans les règlements des locataires et les avis de contrôle. Voici comment se situent les normes les plus proches :

- **UL 969** couvre les systèmes de marquage et d'étiquetage permanents qui portent des informations liées à la sécurité. Le programme d'UL relatif aux [systèmes de marquage et d'étiquetage^{\[5\]}](#) évalue, dans ce cadre, les étiquettes imprimées (catégorie PGDQ2) et les matériaux d'étiquettes (PGGU2). La version actuelle de la norme est la [sixième édition de UL 969^{\[6\]}](#), publiée en juillet 2025. Un [avis de mise à jour d'Intertek^{\[7\]}](#) fixe la date de conformité au 28 juillet 2027 et cite l'exigence centrale selon laquelle un système doit être « permanent et lisible » pour l'usage prévu. Un macaron de stationnement n'est pas un marquage de sécurité : UL 969 ne s'applique donc pas. Ne qualifiez pas un macaron de « conforme à UL 969 » sauf s'il existe une construction précise répertoriée.
- **Essais de performance et de validation** réalisés par un laboratoire indépendant, comme les [essais de performance et de validation d'étiquettes^{\[8\]}](#), constituent une option pour les grands programmes qui veulent des données de tiers sur leur construction et leur type de verre exacts.
- **EN 16679:2014** porte sur les dispositifs de vérification d'intégrité des emballages de médicaments. Des étiquettes de sécurité de ce secteur ont été [signalées comme y répondant^{\[9\]}](#). C'est une norme d'emballage. Ne l'empruntez pas pour un programme de stationnement.

Pour les règlements et la signalisation, « macaron à témoin d'effraction et non transférable » est exact et défendable.

Questions fréquentes

FAQ : un titulaire peut-il déplacer un macaron coquille d'œuf sur une deuxième voiture ?

Pas intact. Le décollage brise la face en fragments. Le contournement réaliste consiste à appliquer le macaron sur un film support intermédiaire amovible avant la pose. L'application par le personnel sur du verre nu et un contrôle des bords de film par la patrouille comblent cette faille.

FAQ : que se passe-t-il quand quelqu'un vend ou remplace sa voiture ?

Il lui faut un nouveau macaron. Désactivez l'ancien numéro de série, enregistrez la nouvelle plaque et exigez la preuve prévue par votre règlement, comme la carte grise, une photo du verre nettoyé ou un contrôle en personne. Publiez cette règle dès la délivrance afin qu'elle ne soit pas vécue plus tard comme une sanction.

FAQ : fonctionne-t-il sur les vitres teintées ?

La teinte d'usine est dans le verre, ce qui ne pose généralement pas de problème. La teinte posée après coup est un film sur la face intérieure : le macaron adhère au film, et le retrait peut l'abîmer. Choisissez une position hors de la zone teintée ou prévenez les titulaires avant l'application.

FAQ : le macaron doit-il être posé à l'intérieur ou à l'extérieur du verre ?

À l'intérieur. Il est protégé des grattoirs, des essuie-glaces, des stations de lavage et des personnes qui essaient de le décoller, et la surface extérieure du pare-brise reste dégagée. Consultez la réglementation routière locale pour connaître les positions autorisées.

FAQ : les macarons coquille d'œuf sont-ils la même chose que les étiquettes VOID ?

Non. Le support de face coquille d'œuf se brise au retrait. Une étiquette VOID reste intacte et laisse un message visible sur la surface. Pour les pare-brise, c'est le comportement de rupture qui empêche la revente. La comparaison complète des matériaux figure sur la [page produit](#).

FAQ : comment retirer les macarons expirés au renouvellement ?

Sur du verre non teinté, utilisez un grattoir à lame avec un dissolvant d'adhésif. Attendez-vous à de petits éclats et à des résidus. Éloignez les lames du film teinté et des lignes de dégivrage. Une table de retrait tenue par le personnel le jour du renouvellement accélère les choses et réduit les réclamations.

Points clés

- **L'adhérence au pelage dispose d'une méthode d'essai normalisée que vous pouvez inscrire dans un cahier des charges d'achat.** — FTM 1 est un pelage à 180° à 300 mm par minute ([Source](#))
- **Les données sur l'adhésif ne mesurent pas la façon dont la face se désagrège ; un pilote sur votre propre verre reste donc le véritable test de réception.** — les méthodes FINAT couvrent le pelage (FTM 1, FTM 2) et le cisaillement (FTM 8), mais pas la fragmentation ([Source](#))
- **UL 969 s'applique aux marquages de sécurité permanents, pas aux macarons de stationnement ; évitez donc de la revendiquer.** — Sixième édition, avec une date de conformité au 28 juillet 2027 ([Source](#))
- **La reconnaissance UL s'attache à une construction d'étiquette précise, et non au mot « coquille d'œuf ».** — Catégories PGDQ2 (étiquettes imprimées) et PGGU2 (matériaux d'étiquettes) ([Source](#))
- **Des normes d'emballages à témoin d'effraction existent, mais elles ne s'appliquent pas aux pare-brise.** — EN 16679:2014 porte sur les emballages de médicaments ([Source](#))

Conclusion : le matériau bloque le transfert, le système bloque les fuites

Un macaron de stationnement coquille d'œuf supprime le moyen le plus simple de partager ou de revendre un macaron : le décoller et le déplacer. Les résultats dépendent du système qui l'entoure. Cela suppose des numéros de série avec chiffre de contrôle, des couleurs de période qui rendent un macaron expiré évident de loin, une position fixe sur le pare-brise, une application par le personnel

sur du verre nu, des règles écrites de changement de véhicule et une routine de patrouille qui consigne chaque exception. Planifiez d'abord ces 6 éléments, menez un pilote sur vos propres véhicules, puis commandez.

Lorsque vous êtes prêt à tester un macaron destructible sur vos propres pare-brise, consultez la page produit des [macarons coquille d'œuf personnalisés](#) et demandez des échantillons et un devis pour votre programme.

Notes de bas de page

1. UL Solutions, « Labels, Surfaces and Conditions ». <https://www.ul.com/resources/labels-surfaces-and-conditions> ↵
2. FINAT, « Role of Self-Adhesive Labels in PET Recycling », livre blanc (mis à jour en octobre 2025). <https://www.finat.com/news/finat-unveils-whitepaper-role-of-self-adhesive-labels-in-pet-recycling> ↵
3. FINAT, « FINAT Test Methods ». <https://www.finat.com/knowledge/finat-test-methods> ↵
4. FINAT, présentation du Technical Handbook (FTM 1, FTM 2, FTM 8). <https://www.finat.com/documents/540/technical-handbook-2019-folder-low.pdf> ↵
5. UL Solutions, « Marking and Labeling Systems Program » (PGDQ2, PGGU2). <https://www.ul.com/services/mark-and-labeling-systems-program> ↵
6. ANSI Webstore, UL 969 éd. 6 (2025), « Marking and Labeling Systems ». <https://webstore.ansi.org/standards/ul/ul969ed2025> ↵
7. Intertek, avis de mise à jour des normes pour UL 969 éd. 6 (publié le 19 novembre 2025 ; date de conformité : 28 juillet 2027). <https://www.intertek.com/siteassets/resources/sun/2025/ul-969-sun-rev-7-24-2025-and-7-28-2025-ed-7-28-2027.pdf> ↵
8. UL Solutions, « Marking and Labeling Performance and Validation Testing ». <https://www.ul.com/services/mark-and-labeling-performance-and-validation-testing> ↵
9. Reinraum, « FINAT awards Schreiner MediPharm's digital security label » (8 juillet 2026), avec référence à DIN EN 16679:2014. <https://www.reinraum.de/en/news/finat-awards-schreiner-medipharma-s-digital-security-label.html> ↵